



#### User Instructions

- 2 person lift and assembly.
- This product is required to be sited on a flat level surface, with a suitable safe surface that conforms to EN 1177:2018. Please check with your surface installation contractor.
- Before the start of each play session check that all the fixings are tight.
- Check the climbing wall daily after use for breaks and hazards such as crack and splinters. (Wood is a natural product and susceptible to splitting due to damp & dry conditions) Record and report any permanent defects.
- Report any safety problems to COSY immediately.
- This climbing wall is recommended for the use of children over 3 years old. Adult supervision required at all times.
- The treatment on the climbing wall **MUST** be re-applied 6-12 months to help prolong its life.
- Please be sure that any stains or paints used are child-friendly and non-toxic.

The climbing wall has a free fall height of 1.52m and requires 1.5m of falling space on all sides.

**WARNING** Not suitable for children under 36 months due to small parts. **CHOKING HAZARD**



#### Bedienungsanleitung

- 2-Personen-Aufzug und Montage.
- Dieses Produkt muss auf einer ebenen Fläche mit einer geeigneten sicheren Oberfläche aufgestellt werden, die der EN 1177:2018 entspricht. Bitte wenden Sie sich an Ihren Auftragnehmer für die Oberflächenverlegung.
- Überprüfen Sie vor Beginn jeder Spielsitzung, ob alle Befestigungen fest sitzen.
- Überprüfen Sie die Kletterwand täglich nach dem Gebrauch auf Brüche und Gefahren wie Risse und Splitter. (Holz ist ein Naturprodukt und anfällig für Risse aufgrund von Feuchtigkeit und Trockenheit) Erfassen und melden Sie bleibende Mängel.
- Melden Sie Sicherheitsprobleme sofort an COSY.
- Diese Kletterwand wird für Kinder über 3 Jahre empfohlen. Die Aufsicht eines Erwachsenen ist jederzeit erforderlich.
- Die Behandlung an der Kletterwand **MUSS** 6-12 Monate lang wiederholt werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Bitte achten Sie darauf, dass die verwendeten Flecken oder Farben kinderfreundlich und ungiftig sind.

Die Kletterwand hat eine freie Fallhöhe von 1,52m und benötigt 1,5m Fallraum an allen Seiten.

**WARNUNG** Aufgrund von Kleinteilen nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. **ERSTICKUNGSGEFAHR**



### Instructions d'utilisation

- Levage et montage pour 2 personnes.
- Ce produit doit être placé sur une surface plane et plane, avec une surface sûre appropriée conforme à la norme EN 1177:2018. Veuillez vérifier auprès de votre entrepreneur en installation de surface.
- Avant le début de chaque session de jeu, vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées.
- Vérifiez le mur d'escalade tous les jours après utilisation pour détecter les pauses et les dangers tels que les fissures et les éclats. (Le bois est un produit naturel et susceptible de se fendre en raison des conditions humides et sèches) Enregistrez et signalez tout défaut permanent.
- Signalez immédiatement tout problème de sécurité à COSY.
- Ce mur d'escalade est recommandé pour l'utilisation des enfants de plus de 3 ans. La surveillance d'un adulte est requise en tout temps.
- Le traitement sur le mur d'escalade DOIT être réappliqué 6 à 12 mois pour aider à prolonger sa durée de vie.
- Assurez-vous que toutes les teintures ou peintures utilisées sont adaptées aux enfants et non toxiques.

Le mur d'escalade a une hauteur de chute libre de 1,52 m et nécessite 1,5 m d'espace de chute de tous les côtés.

**AVERTISSEMENT** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces. **ÉTOUFFEMENT**



### Istruzioni per l'utente

- Ascensore e montaggio per 2 persone.
- Questo prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e piana, con una superficie di sicurezza adeguata conforme alla norma EN 1177:2018. Si prega di verificare con l'appaltatore dell'installazione delle superfici.
- Prima dell'inizio di ogni sessione di gioco, controlla che tutti i fissaggi siano ben saldi.
- Controllare quotidianamente la parete da arrampicata dopo l'uso per verificare la presenza di rotture e pericoli come crepe e schegge. (Il legno è un prodotto naturale e suscettibile di spaccatura a causa di condizioni di umidità e siccità) Registrare e segnalare eventuali difetti permanenti.
- Segnalare immediatamente eventuali problemi di sicurezza a COSY.
- Questa parete da arrampicata è consigliata per l'uso da parte di bambini di età superiore ai 3 anni. È richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento.
- Il trattamento sulla parete da arrampicata DEVE essere riapplicato 6-12 mesi per prolungarne la vita.
- Assicurati che tutte le macchie o le vernici utilizzate siano adatte ai bambini e non tossiche.

La parete d'arrampicata ha un'altezza di caduta libera di 1,52 m e richiede 1,5 m di spazio di caduta su tutti i lati.

**AVVERTENZA** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa di piccole parti. **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO**



### Instrucciones de usuario

- Ascensor y montaje para 2 personas.
- Este producto debe colocarse sobre una superficie plana y nivelada, con una superficie segura adecuada que cumpla con la norma EN 1177:2018. Consulte con su contratista de instalación de superficies.
- Antes del inicio de cada sesión de juego, verifique que todas las fijaciones estén apretadas.
- Revise el muro de escalada diariamente después de usarlo para ver si hay roturas y peligros como grietas y astillas. (La madera es un producto natural y susceptible a partirse debido a las condiciones húmedas y secas) Registre e informe cualquier defecto permanente.
- Reporte cualquier problema de seguridad a COSY de inmediato.
- Este rocódromo está recomendado para el uso de niños mayores de 3 años. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.
- El tratamiento en el rocódromo DEBE volver a aplicarse de 6 a 12 meses para ayudar a prolongar su vida.
- Asegúrese de que los tintes o pinturas utilizados sean aptos para niños y no tóxicos.

El rocódromo tiene una altura de caída libre de 1,52 m y requiere 1,5 m de espacio para caídas en todos los lados.

**ADVERTENCIA:** No apto para niños menores de 36 meses debido a las piezas pequeñas. **ASFIXIA**



### Instructies voor de gebruiker

- 2 persoons lift en montage.
- Dit product moet op een vlakke, vlakke ondergrond worden geplaatst, met een geschikte, veilige ondergrond die voldoet aan EN 1177:2018. Neem contact op met uw aannemer voor oppervlakteinstallatie.
- Controleer voor het begin van elke speelsessie of alle bevestigingen goed vastzitten.
- Controleer de klimmuur dagelijks na gebruik op breuken en gevaren zoals barsten en splinters. (Hout is een natuurproduct en gevoelig voor splijten door vochtige en droge omstandigheden) Registreer en meld eventuele blijvende gebreken.
- Meld eventuele veiligheidsproblemen onmiddellijk aan COSY.
- Deze klimmuur wordt aanbevolen voor gebruik door kinderen vanaf 3 jaar. Toezicht van een volwassene is te allen tijde vereist.
- De behandeling op de klimmuur MOET 6-12 maanden opnieuw worden aangebracht om de levensduur te verlengen.
- Zorg ervoor dat alle gebruikte vlekken of verven kindvriendelijk en niet giftig zijn.

De klimwand heeft een vrije valhoogte van 1,52m en vereist aan alle kanten 1,5m valruimte.

**WAARSCHUWING** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege kleine onderdelen.

**VERSTIKKINGSGEVAAR**



### Bruksanvisning

- Lyft och montering för 2 personer.
- Denna produkt måste placeras på en plan, jämn yta, med en lämplig säker yta som överensstämmer med EN 1177:2018. Kontakta din entreprenör för ytinstallation.
- Innan du börjar varje spelsession, kontrollera att alla fästen är åtdragna.
- Kontrollera klättrväggen dagligen efter användning för brott och faror som sprickor och splitter. (Trä är en naturprodukt och känslig för klyvning på grund av fuktiga och torra förhållanden) Registrera och rapportera eventuella permanenta defekter.
- Rapportera omedelbart eventuella säkerhetsproblem till COSY.
- Denna klättrvägg rekommenderas för användning av barn över 3 år. Vuxenövervakning krävs hela tiden.
- Behandlingen på klättrväggen MÅSTE appliceras på nytt 6-12 månader för att hjälpa till att förlänga dess livslängd.
- Se till att alla fläckar eller färger som används är barnvänliga och giftfria.

Klättrväggen har en fri fallhöjd på 1,52 m och kräver 1,5 m fallutrymme på alla sidor.

**VARNING** Ej lämplig för barn under 36 månader på grund av små delar. **RISK FÖR KVÄVNING**

